

4. ضبط الزاوية والارتفاع

الإمالة
تتمحور ركيزة الشاشة وتميل إلى الأعلى. عند إمالة شاشة العرض إلى الأعلى، قم بوضع يدك على الجزء السفلي من الشاشة وقم بسحبها إلى الأعلى بقوة أكبر.

ضبط الارتفاع
• ضبط الارتفاع دون تدرج
• إذا كان من الصعب تحريك الشاشة، قم بوضع كلتا يديك على الجزء العلوي للشاشة وقم بدفعها للأسفل.
• قد تحتاج إلى تحريك الشاشة للأعلى وللأسفل بقوة نظرًا لكون الوحدة المتحركة مثبتة في البداية بشكل محكم.

عند استخدام شاشة العرض في الوضع الطولي
قم بسحب الشاشة لأعلى إلى الموضع الأعلى، وقم بإمالتها إلى الأعلى، ثم قم بتدويرها بمقدار 90 درجة عكس اتجاه حركة عقرب الساعة أو مع اتجاه حركة عقرب الساعة لتوفير العرض الطولي.

ملاحظة • أنت بحاجة إلى لوحة الرسومات التي تدعم الوضع الطولي وتحتاج إلى تكوينها لتعمل. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل لوحة الرسومات.

145 ملم (الإمالة: 35°)
155 ملم (الإمالة: 0°)

5. تركيب حامل الكبل

1

2

3

6. اللغة

عرض قائمة Languages (اللغات)

عرض دليل التشغيل

الجزء الأمامي من الشاشة

الجزء الخلفي من الشاشة

محدد إشارة الدخل
محدد وضع اللون
زر التحكم

اضغط على زر التحكم.

اضغط على زر التحكم.

اختر اللغة.

FORIS FS2735
Color
Smart Functions
Smart Insight Demo
Signal
Sound
Bluetooth
Preferences
Languages
Information
Exit

Languages
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Svenska
日本語
简体中文
繁體中文

7. توصيل الشاشة مع G-Ignition Mobile

يتيح لك "G-Ignition Mobile" استخدام الهاتف الذكي الخاص بك كبديل عن وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الشاشة. لمزيد من المعلومات حول G-Ignition Mobile، مثل شروط التشغيل الخاصة به، ارجع إلى دليل المستخدم الموجود على EIZO LCD Utility disk (CD-ROM). لاستخدام G-Ignition Mobile، قم بتوصيل الشاشة مع الهاتف الذكي الخاص بك (Android أو iOS) عبر خاصية Bluetooth.

1 قم بعرض قائمة Bluetooth Settings (إعدادات Bluetooth)

عرض قائمة Bluetooth Settings (إعدادات Bluetooth)

عرض دليل التشغيل

الجزء الأمامي من الشاشة

الجزء الخلفي من الشاشة

محدد إشارة الدخل
محدد وضع اللون
زر التحكم

اضغط على زر التحكم.

اضغط على زر التحكم.

2 توصيل (اقتران) الشاشة إلى هاتف ذكي

استخدام زر التحكم، تشغيل القائمة. اتبع الخطوات أدناه لعمل اقتران للشاشة مع الهاتف الذكي الخاص بك.

Bluetooth Function [Off]
Pairing
Return
Paired Device Not Registered
Connection Status Not Connected

اختر "On" (تشغيل).

Bluetooth Function [On]

Pairing
Perform a device search on your mobile, and select the follow device name.
FS2735 S/N-0000001
If your mobile requests a passcode, use the following code.
000000
Press any button to cancel.

إذا لم يتم عرض الصور

إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة بعد استخدام الإصلاحات المقترحة، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

المشكلة	الأسباب المحتملة والإصلاحات
لم يتم عرض الصور	<ul style="list-style-type: none"> مؤشر الطاقة لا يضيء. تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، وأعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق. اضغط على
مؤشر الطاقة يضيء باللون الأبيض.	<ul style="list-style-type: none"> قم بزيادة درجة "Brightness (السطوع)" أو "Contrast (التباين)" أو "Gain (اكتساب اللون)" من قائمة الإعدادات.
مؤشر الطاقة يضيء باللون البرتقالي.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح. تحقق من تشغيل الجهاز الخارجي. قم بتشغيل الماوس أو لوحة المفاتيح. قم بتبديل إشارات الدخل من خلال الضغط على محدد إشارة الدخل.
تم عرض رسالة	<p>مثال:</p> <p>DisplayPort Signal Error</p> <ul style="list-style-type: none"> تظهر هذه الرسالة عندما لا يتم إدخال الإشارة بشكل صحيح حتى إذا كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح. تحقق من تكوين الكمبيوتر للتوافق مع متطلبات الدقة وتردد المسح الرأسي الخاصين بالشاشة (انظر "3-1 Compatible Resolutions/Formats"). أعد تشغيل الكمبيوتر. اختر الإعداد المناسب باستخدام الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات أو الوظائف الأخرى. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل لوحة الرسومات.